ACHTUNG SICHERHEITSEINRICHTUNG!

CO_2-GASWARNANLAGE

Bei Hauptalarm den Gefahrenbereich nicht betreten!

-Erstickungsgefahr-

Betriebszustand	**Grün leuchtend**	**Keine Aktion erforderlich**
Hauptalarm **Reset Knopf / Hupe aus**	Rote LED leuchtet dauerhaft / **Dauerton**	**Ruhe bewahren!** 1. Raum nicht betreten 2. Türen weit öffnen! 3. Bei Absinken des CO_2 Gehalts unter Schwellenwert, wird Alarm automatisch zurückgesetzt 4. Bei Bedarf Servicedienstleister kontaktieren
Voralarm **Reset Knopf / Hupe aus**	Rote LED blinkt / **unterbrochener** Warnton	**Ruhe bewahren!** 1. Türen weit öffnen 2. Bei Absinken des CO_2 Gehalts unter Schwellenwert, wird Alarm automatisch zurückgestellt
Störung **Reset Knopf / Hupe aus**	Gelbe LED leuchtet / **Dauerton**	**Anlage in Störung!** 1. Drehring der SENSOR UNIT kontrollieren (Betriebsstellung). 2. Falls Anlage weiterhin defekt, Servicedienstleister verständigen

Wichtige Hinweise:

- Bei Alarm Ruhe bewahren
- Akustischen Alarm stummschalten über Quittiertaste an CONTROL UNIT oder an externem Taster

Ihr Servicedienstleister:

Servicenummer