

 **KUNDOxt GmbH**
Bahnhofstr. 10 / D-78112 St. Georgen

 **Teléfono** +49 (0) 7724 - 9165 - 683
Fax +49 (0) 7724 - 9165 - 688


 **www.kundoxt.com**

 **co2control@kundoxt.com**



¡Cuidado!
Señal
acústica
100 dB

Indicaciones de seguridad

 ¡Si encuentra este símbolo, tenga en cuenta las instrucciones!

Tenga además en cuenta el manual de montaje e instrucciones CO2 CONTROL.

Podrá encontrar las ediciones actuales y vinculantes de los manuales de montaje e instrucciones en la página de Internet: www.kundoxt.com

© by KUNDOxt GmbH

Fecha de edición: 17.10.2018 - V 1.1 - 190671_01 ES - CO2 CONTROL AE Montageanleitung ES.pdf


Contenido del paquete

1. Cubierta
 2. Carcasa + sello de la caja
 3. 2 tuercas (M20x1,5)
 4. Entrada de cables + tuerca (M20x1,5)
 5. Tornillo de fijación + anillo de obturación
 6. Bridas para cables
- Compruebe si está completo**


Nota

¿Hormigón, ladrillo, revoque, metal...?
Como existen muchos tipos diferentes de paredes, la unidad de alarma CO2 CONTROL se suministra sin material de fijación.


Datos técnicos


Tensión nominal:	230 V / 50 Hz
Corriente nominal:	100 mA
Rango de temperatura:	-30 °C hasta 70 °C
Indicador óptico:	piloto intermitente/fijo rojo
Tono de alarma acústica:	100 dB
Peso:	285 g
Tipo de protección:	IP65
Clase de protección de modelo:	 clase de protección II
Dimensiones:	102 x Ø 92 mm

Preparación del montaje


 **Requisitos del lugar de instalación**


La unidad de alarma se debe instalar inmediatamente delante de la entrada de la zona de peligro. Elija el lugar de montaje de tal modo que al acceder a la zona de peligro no pueda pasar desapercibida ninguna advertencia del sistema.

 Antes de comenzar las labores de instalación, asegúrese de que esté desconectado el suministro de corriente y que esté asegurado para que no se vuelva a conectar inadvertidamente.

 Para garantizar que su funcionamiento sea seguro, solo se deben conectar al sistema de seguridad CO2 CONTROL componentes auxiliares autorizados por KUNDOxt.

Montaje

- 1. Carcasa**
Para fijarla, se pueden utilizar los seis orificios para tornillos  de los que dispone.
- 2. Marcar agujeros de fijación**
Marcar los agujeros de fijación con ayuda de las medidas de la ilustración [1].
- 3. Taladrar agujeros de fijación**
Dependiendo del tipo de fijación elegido, perforar agujeros adecuados e introducir tacos en ellos si es necesario.



Instalación

4. Colocar racor

La carcasa tiene respectivamente a derecha e izquierda una protuberancia (2) que se puede retirar para montar la entrada de los cables.

5. Instalación del cable

Introduzca el cable por la entrada de cable fijada en el dispositivo hasta que se vea el aislamiento del mismo y atornille con seguridad la entrada de cables.

6. Preparación de la instalación


El conector (3) se puede desenchufar para el cableado.

7. Esquema de instalación

La conexión de los hilos se realiza conforme al esquema de instalación [4] (véase abajo).

8. Colocar brida antitracción


Introducir la brida antitracción en el orificio (5) y apretarla en torno a los cables trenzados.



Asignación de pines

C	N
1	Lamp (~230 V) LED intermitente
2	NC
3	Horn (~230 V) LED permanente + sonido

Esquema de instalación CO2 CONTROL



Montaje final

9. Colocar cubierta

En cuanto la unidad de alarma esté correctamente cableada, se puede conectar la cubierta de señales con el cable de conexión (4).

10. Encajar cubierta [5]

Encajar la cubierta en la carcasa. Para ello hay que procurar que sus cuatro dientes se introduzcan en las ranuras de la carcasa.

11. Apretar cubierta [6]

Girar la cubierta en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme.

12. Asegurar cubierta

Para fijar adicionalmente la cubierta se puede atornillar un tornillo de fijación con un anillo de obturación en el orificio (6) previsto para ello en el lado derecho de la carcasa.



Aviso legal

Los derechos de autor de la presente documentación pertenecen a KUNDOxT GmbH. Esta documentación no se podrá modificar, ampliar, reproducir ni transmitir a terceros sin el previo consentimiento por escrito de la empresa KUNDOxT GmbH. Reservado el derecho a realizar modificaciones de diseño y del dispositivo.